

PC カードのコネクタ取り扱いについてのご注意


メディアモジュール(メディアケーブル)をPCカード本体に装着または脱着する際には、以下の点に注意してください。

コネクタをPCカードに無理に押し込まない

コネクタの上下の面を確認してください。挿すときに抵抗を感じたら、無理に押し込まないでください。

コネクタやケーブルを持って引き抜かない

必ず、コネクタの両側にある脱着ツメを押さえながらPCカードから取り外してください。



コネクタに無理な力を加えない

- ・コネクタの上に物を落とす、手をつく
 - ・PCカードとコネクタの接続部に手や物を引っかける
- など、コネクタに無理な力を加えると故障や破損の原因となります。

この取扱上の注意に従わず、誤った使い方をした場合に発生した故障については、製品保証の対象外とさせていただきます。



アライドテレシス株式会社