
リリースノート

RE2000/RE2000*Plus*シリーズ

CentreCOM RE2000/RE2000*Plus*シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この冊子には、付属のマニュアルに記載されていない内容や、製品仕様の変更点などの最新情報が記載されています。

記述内容

1 ユーザーズマニュアル、readmeの訂正	2
デフォルト・インタラプトの変更	2
2 最新ドライバソフトウェアの入手方法	2
NIFTY-Serveからの入手	2
インターネットのホームページからの入手	3
フロッピーディスクでの入手	3

1 ユーザーズマニュアル、readmeの訂正

デフォルト・インタラプトの変更

工場出荷時におけるインタラプト (IRQ) の設定値を下記のように変更いたしました。

変更前	変更後
15 (0xF)	10 (0xA) †1

したがいまして、現在における本アダプタの工場出荷時設定出荷は下記のようになりません。

I/Oポートアドレス： 300 - 31F
インタラプト (IRQ)： 10 (0xA) †1

ユーザーズマニュアル、ドライバディスクに含まれるreadmeファイルは、近々改版の予定でございますが、マニュアル、readme中の「15 (0xF)」を「10 (0xA)」に読み変えてくださいますようお願い申し上げます。

2 最新ドライバソフトウェアの入手方法

当社は、改良などのために予告なく、本アダプタのドライバのバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。最新のドライバソフトウェアは、次の3つの方法で入手することができます。

NIFTY-Serveからの入手

- (1) NIFTY-Serveにログインし、TOPメニューのプロンプト「>」に対して、「GO SLANVB」を入力します。
- (2) <LAN Vendor Station B>に入会していない場合、入会手続きの「3」を行ってください。「2」の一時利用では、ダウンロードが実行できません。既に、入会済みの方はこの手続きは表示されません。
- (3) <LAN Vendor Station B>のトップメニューが表示されます。**データライブラリ**の「4」を入力してください。

†1 () 内の数値は16進表記です。

- (4) ライブラリ名からAllied Telesis Data Libraryの「4」を入力してください。
- (5) データライブラリで**データ一覧**の「1」を入力してください。
- (6) 一覧の中からご希望のドライバの番号を入力してください。
- (7) 表示される指示にしたがって、ダウンロードを実行してください。

インターネットのホームページからの入手

- (1) Netscape Navigatorを使用して、アライドテレススのホームページ「<http://www.allied-telesis.co.jp>」にアクセスします。
- (2) 「DOWNLOAD」をクリックしてください。
- (3) 「LAN**アダプター・ドライバー**」の「FTP Server」をクリックしてください。
- (4) 「pub/」ディレクトリをクリックしてください。
- (5) 「drivers/」ディレクトリをクリックしてください。
- (6) ご希望のドライバをクリックしてください。

フロッピーディスクでの入手

弊社のカスタマー・マーケティング (TEL. 0120-860-442、9:00 ~ 17:30 / 月 ~ 金) までお問い合わせください。実費にて最新ドライバのフロッピーディスクをご提供いたします。



©1996 アライドテレスス株式会社

CentreCOM、CentreNETはアライドテレスス株式会社の商標です。

Windows、MS-DOS、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

