



613-001757 Rev.B 130531



最初にお読みください

# AT-GS2002/SP リリースノート

この度は、AT-GS2002/SPをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、ユーザーマニュアルの補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意  
点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ユーザーマニュアルの補足

「AT-GS2002/SP ユーザーマニュアル (613-001717 Rev.A)」の補足です。

### 1.1 AT-MCF2000 シリーズとの接続時のリンクモードについて

本製品と AT-MCF2000 および AT-MCF2032SP をリモートポートで接続する場合は、本製  
品と AT-MCF2032SP のリモートポートのリンクモードをスマートミッシングリンクモード  
またはリンクテストモードに設定してください。

対応するリンクモードは、以下のとおりとなります。

リンクモード	対向機器		
	AT-GS2002/SP	AT-MCF2000	その他
ミッシングリンクモード	○	—	—
スマートミッシングリンクモード	○	○	—
リンクテストモード	○	○	○

### 1.2 100Mbps SFP 使用時のフローコントロールについて

本製品で 100Mbps SFP を使用する場合は、フローコントロールは未サポートとなります。  
なお、対向の接続機器がフローコントロールを無効にしているにもかかわらず、PAUSE パケッ  
トが送出されることがあります。

## 2 最新マニュアルについて

最新のユーザーマニュアル (613-001717 Rev.A) は弊社ホームページに掲載されています。  
本リリースノートは、上記のユーザーマニュアルに対応した内容になっていますので、お手持  
ちのユーザーマニュアルが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧  
ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>