

# CentreCOM® FH708EL リリースノート

この度は、CentreCOM FH708EL をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 壁への取り付けについて

本製品は、同梱のネジ(下記)を使用して、壁などの垂直な面に取り付けることができます。

**ウォールマウント用タッピングスクリュー(2個)**

**ウォールマウント用プラスチックアンカー(2個)**

### 取り付け手順

1. 次の点を考慮して、設置場所と設置方向を決めてください。
  - ・ケーブルおよびアダプタの接続が可能であること
  - ・LEDの表示が監視可能であること
2. 壁に2つの穴をあけます。  
このとき、穴の間の距離が、本体底面にある2つの取り付け穴の距離と同じ間隔になるように注意してください。
3. プラスチックアンカーを穴に差し込み、かなづちで軽くたたいて壁に埋め込みます。  
壁が硬く、ネジがたつ場合はプラスチックアンカーは必要ありません。
4. タッピングスクリューのネジ頭を5mmほど残し、ネジがたたない場合はプラスチックアンカーに、ネジがたつ場合は壁にじかにねじ込みます。
5. 壁からつきだしているネジ頭を本体底面の取り付け穴に差し込むようにして、本体を壁に取り付けます。  
ネジ頭がスロットにはまるまで本体をスライドさせ、しっかり固定させてください。