

CentreCOM 3716TR plus

使用上の注意

ご使用の際には、下記の点にご注意ください。

・ネットワーク接続について

CentreCOM 3716TR plusを使用する際には、ネットワークケーブル（RJ-45）を接続したあと、電源を「ON」にしてください。

また、ネットワーク配線を変える場合には、必ず電源を「OFF」にした後、ネットワークケーブルの接続を変更し、その後電源を「ON」にしてご使用ください。