

CentreCOM® FS702TXR/FCR/FTR 使用上のご注意


本製品 AUI/BNC ポートをご使用になられるお客様へ

この度は、CentreCOM FS702TXR/FCR/FTR をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

本製品の AUI ポートを使用して 10BASE5 環境へ接続した場合、または BNC ポートを使用して 10BASE2 環境へ接続した場合に、動作が安定しないことが判明しました。

動作が安定しない状況が発生した場合には、AUI/BNC ポートを装備した他のハブ(弊社 CentreCOM MR820TR など)を介在させることにより、本製品の UTP ポートをご使用いただきますようお願い申し上げます。

なお、本件について問題点・ご質問などがございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。



お問い合わせ窓口

アライドテレシス サポートセンター

Tel: ☎ 0120-860-772

月～金(祝・祭日を除く) 10:00～19:00

土(祝・祭日を除く) 10:00～17:00

Fax: ☎ 0120-860-662

年中無休 24時間受け付け