



613-001061 Rev.B 080901



最初にお読みください

CentreCOM™ **GS908XL-F/GS916XL-F/GS924XL-F** 使用上のご注意

この度は、CentreCOM GS908XL-F/GS916XL-F/GS924XL-F（以下、CentreCOM を省略）をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

本製品は、CentreCOM GS908XL/GS916XL/GS924XL（以下、GS900XL シリーズ）のポート設定を固定した製品です。

最初にこの注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

1 ポートの設定について

本製品は、GS900XL シリーズの固定設定モデルです。GS900XL シリーズで設定可能なオートネゴシエーション、MDI/MDI-X、フローコントロール、マルチキャストパケット透過の各機能は、すべて下記の設定に固定されています。

- オートネゴシエーション
本製品では、すべてのポートでオートネゴシエーション機能が有効になります。
- MDI/MDI-X
本製品では、MDI/MDI-X が以下のとおり設定されています。

製品名	MDI-X	MDI
GS908XL-F	1～7 ポート	8 ポート
GS916XL-F	1～15 ポート	16 ポート
GS924XL-F	1～23 ポート	24 ポート

- フローコントロール
本製品では、すべてのポートでフローコントロール機能が有効になります。
- マルチキャストパケット透過
本製品では、すべてのポートでマルチキャストパケット透過機能が有効になります。

2 ポート LED の LED 表示について

本製品には、取扱説明書に記載されている MDI LED、SEL LED としての機能はありません。本製品のポート LED が示す状態は以下のとおりになります。

- L/A LED (LINK/ACT LED) (緑 / 橙)
ポートと接続先の機器がリンクしたときに点灯します。1000Mbps で動作しているときに緑で点灯し、10Mbps/100Mbps で動作しているときに橙で点灯します。ポートがパケットを送受信しているときに点滅します。
- FULL LED (緑)
Full Duplex で動作しているときに点灯します。