
リリースノート

CentreCOM[®] RS715TX

 **アライドテレシス株式会社**

〒141 東京都品川区東五反田 4-6-6 高輪台グリーンビル

この度は、CentreCOM RS715TX をご購入いただき、誠にありがとうございます。
この文書は、「CentreCOM RS715TX ユーザーマニュアル」の内容を補足するものです。
まず最初に、このリリースノートをお読みください。

ご使用になるMII対応トランシーバについて

本製品のMIIポートに取り付けるトランシーバは、製品によって制限がありますので、ご注意ください。

100BASE-FX 用トランシーバを取り付ける場合

RS715TX を Full Duplex モード でご使用ください。
(通信モード切り換えスイッチを「FULL DUPLEX」(上側)に設定します。)

100BASE-TX 用トランシーバを取り付ける場合

相手側の機器がオートネゴシエーションモードの場合は、
RS715TX をオートネゴシエーションモードでご使用ください。
(通信モード切り換えスイッチを「AUTO NEGO」(下側)に設定します。)

本製品 MII ポートの通信モード切り換えスイッチは、工場出荷時に
「FULL DUPLEX」(上側)に設定されています。

以上