

CentreCOM MX500FST/FSC

MIIポート・つなぎナットの取り付け



この度は、CentreCOM MX500FST/FSCをご購入いただき、誠にありがとうございます。

CentreCOM MX500FST/FSCをハブなどの機器に直接接続する際、相手機器によっては、固定ネジが、接続するMIIポートのネジ穴に届かない場合があります。その際は、添付の「つなぎナット（ジャックスクリュー）」を先に相手機器のMIIポートのネジ穴に取り付けてから、MX500FST/FSCを接続し、固定ネジでネジ止めしてください。

つなぎナットを取り付けるには、つなぎナットの溝に合ったマイナスドライバーを使用してください。また、つなぎナットはしっかりねじ込んでください。締め付けがゆるいと、MX500FST/FSCの固定ネジを回した際にゆるむ場合があります。

