

無線 LAN アクセスポイント

AT-MWS600/900/1750AP 使用上のご注意

この度は、AT-MWS600/900/1750APをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

最初にこの注意書きをよくお読みになり、内容をよくご理解いただいた上で、本製品を正しくご使用ください。

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高度な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的または間接的または付隨的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化などによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなど万全を期されるようご注意願います。

1 本製品のマニュアル構成について

本製品のマニュアルは、次の4部で構成されています。
各マニュアルをよくお読みの上、本製品を正しくご使用ください。

○ ユーザーマニュアル（弊社ホームページに掲載）

本製品の特長や各部の説明、設置と接続、トラブルシューティング、仕様などが記載されています。このマニュアルは本製品には同梱されておりません。弊社ホームページから入手してくださいますようお願いいたします。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

○ リファレンスマニュアル（弊社ホームページに掲載）

本製品の各設定画面へのアクセスの方法や設定の詳細、具体的な設定例が記載されています。このマニュアルは本製品には同梱されておりません。弊社ホームページから入手してくださいますようお願いいたします。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

○ リリースノート（弊社ホームページに掲載）

ソフトウェアリリースで追加された機能・変更点・注意点や、ユーザー マニュアルの内容を補足する最新の情報が記載されています。リリースノートは本製品には同梱されておりません。弊社ホームページから入手してくださいますようお願いいたします。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

○ 使用上のご注意（本書）

本製品の同梱物リストなど、本製品を使い始める前に最低限ご確認いただきたい情報が記載されています。

2 本製品のご購入時設定について

本製品のご購入時設定は、下記のとおりです。本製品の設定は、Web ブラウザを使用し下記の IP アドレスにアクセスしてください。詳しい手順は、上記のリファレンスマニュアルを参照してください。

IP アドレス	192.168.1.230
サブネットマスク	255.255.255.0
初期管理ユーザー名	manager
初期パスワード	friend

本製品の PoE は、以下の規格に準拠しています。

- IEEE 802.3at (PoE+)

安全のために

必ずお守りください

**警告**

下記の注意事項を守らないと
火災・感電により、死亡や大
けがの原因となります。



分解禁止

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載の
ない分解や改造はしないでくだ
さい。火災や感電、けがの原因
となります。

**雷のときはケーブル類・
機器類にさわらない**

感電の原因となります。



雷のときはさわらない

異物は入れない 水は禁物

火災や感電のおそれがあります。
水や異物を入れないように注意
してください。万一水や異物が
入った場合は、電源プラグを抜
きコンセントから抜いてください。



異物厳禁

通風口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因
となります。



ふさがない

**湿気やほこりの多いところ
油煙や湯気のある場所
には置かない**

火災や感電の原因となります。



設置場所注意

表示以外の電圧では使用しない

火災や感電の原因となります。



電圧注意



付属品を
使う



たこ足禁止



プラグを
抜く



火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。



火災や感電の原因となります。

ケーブル類を傷つけない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。

ケーブル類やプラグの取扱上の注意

- 加工しない、傷つけない。
- 重いものを載せない。
- 熱器具に近づけない、加熱しない。
- ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



傷つけない

適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。



正しく設置

ご使用にあたってのお願い**次のような場所での使用や保管はしないでください**

- 直射日光のあたる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
- 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（仕様に定められた環境条件下でご使用ください）
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
- 腐食性ガスの発生する場所



ぬらすな



中性洗剤
使用



固く絞る



乾いた柔らかい
布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らか
い布に薄めた台所用洗剤（中
性）をしみこませ、固く絞った
もので拭き、乾いた柔らかい
布で仕上げてください。



シーナー類
不可



シーナー類
不可



ぬらすな



中性洗剤
使用



固く絞る



シーナー類
不可

3 梱包内容

最初に梱包箱に以下のものが入っていることを確認してください。

- AT-MWS600AP/AT-MWS900AP/AT-MWS1750AP 本体 いずれか 1 台
- AC アダプター 1 個
- 天井・壁設置プラケットキット 1 式
天井・壁設置プラケット 1 個
専用固定ネジ (M2.6 × 9.8mm (ネジ部 3.4mm) なべネジ) 2 個
- T レールマウントキット 1 式
レールクリップ 大 (15/16 インチ) 2 個
レールクリップ 小 (9/16 インチ) 2 個
スペーサー 2 個
レールクリップ固定ネジ (M2.6 × 10mm なべネジ) 2 個
レールクリップ固定ネジ (M2.6 × 26mm なべネジ) * 2 個
- 製品保証書 1 枚
- シリアル番号シール 2 枚
- 使用上の注意 (本書)
- ソフトウェア使用権許諾契約書 1 部

* スペーサーを使用してレールクリップを装着する際に使用します。

本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

4 電波に関する注意

本製品を使用する場合は、下記の点にご注意ください。

また設置の前に、「安全のために」を必ずお読みください。

- 心臓ペースメーカーに電磁妨害を及ぼす可能性があります。本製品を使用する前に、電磁妨害が発生しないことを十分に確認した上で、ご使用ください。
- 医療機器に電磁妨害を及ぼす可能性があります。本製品を使用する前に、電磁妨害が発生しないことを十分に確認した上で、ご使用ください。
- 電子レンジの近くで、本製品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

5GHz 帯の W52/W53 は電波法令により屋外での使用が禁止されています。

5 セキュリティーに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコンピューターなど無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見る可能性があります。
- 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信する、不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピューターウィルスなどを流してデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をはたらく可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することにより、問題が発生する可能性は低くなります。

セキュリティー設定を行わずに使用する場合に発生する問題をお客様が十分理解した上で、ご自身の判断と責任において本製品のセキュリティーに関する設定を行い、使用されることをお勧めします。

6 設置に関するご注意

本製品を PoE 給電で動作させる場合、本製品のアースへの接続や STP ケーブルによる給電をしないでください。PSE 機器（スイッチ）と本製品の間にグランド電位差がある場合、給電が行われないことがあります。

7 PoE・電源に関するご注意

UTP ケーブルの抜き差しをする場合や AC アダプターを使用する場合は、次の点にご注意ください。

- 給電中のポートからケーブルを抜いた直後は電圧がかかっているため、ケーブルを抜き差しするなどして機器を接続しなおす場合は、2、3 秒間をあけてください。再接続の間隔が極端に短いと本製品や接続機器の故障の原因となる恐れがあります。
- AC アダプターを使用し本製品の電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

8 相互接続について

無線製品の接続に関するサポートにつきまして、弊社では、自社取扱製品でかつ正常動作の確認ができる製品に限らせていただきます。

弊社ホームページの「製品 / 動作検証」にて、相互接続確認を行っている機種のご紹介をしております。

弊社ホームページ <http://www.allied-telesis.co.jp/>

9 保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載されています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

○ アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/repair/>

○ 0120-860332

携帯電話／PHS からは：045-476-6218
月～金（祝・祭日を除く） 9:00～12:00
13:00～17:00

● 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害（事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない）につきましても、弊社はその責を一切負わないものとします。

10 ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

○ アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/>

○ 0120-860772

携帯電話／PHS からは：045-476-6203
月～金（祝・祭日を除く） 9:00～12:00
13:00～17:00

11 サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合により弊社からの連絡が遅れるこもございますが、あらかじめご了承ください。

● 一般事項

すでに「サポート ID 番号」を取得している場合、サポート ID 番号をお知らせください。サポート ID 番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡先などの詳細は省略していただきたいかもしれません。

- サポートの依頼日
- お客様の会社名、ご担当者名
- ご連絡先
- ご購入先

● 製品について

- シリアル番号とリビジョンをお知らせください。
シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されているシリアル番号シールに記載されています。

(例) 
S/N 007807G104000001 A1

S/N 以降のひと続きの文字列がシリアル番号、スペース以降のアルファベットで始まる文字列（上記例の「A1」部分）がリビジョンです。

- フームウェアバージョンをお知らせください。フームウェアバージョンは、Web 設定画面の「Device Status」画面で確認できます。

● LED の点灯状態について

- LED の点灯状態をお知らせください。

● お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に（再現できるように）お知らせください。
- 可能であれば、早期解決のために、エラーメッセージや設定ファイルをお送りください。

● ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図をあわせてお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。

12 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2014.5 アライドテレシスホールディングス株式会社

13 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

14 輸出管理と国外使用について

本製品の無線仕様は、日本の電波法の規格に準拠しており、海外の電波法等の規格には対応しておりません。

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまだ「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外國政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

15 マニュアルバージョン

2014年8月	Rev.A	初版
2014年9月	Rev.B	誤記訂正
2014年9月	Rev.C	誤記訂正
2015年2月	Rev.D	AT-MWS1750AP 記載