
CentreCOM® WR211PCM 使用上のご注意

この度は、「CentreCOM WR211PCM」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この注意書きは、下記に示したバージョンのファームウェアをご使用になる場合の注意事項を記述したものです。最初にこの注意書きをよくお読みいただき、内容をよくご理解いただいた上で、本製品を正しくお使いください。

1 ファームウェアバージョン Ver1.20

2 注意事項

無線アイコンの表示について

本製品を「AdHoc」モードでご使用になる場合、本製品同梱のユーザーマニュアル「2.5 無線アイコンの表示」に記述されている無線アイコンと、異なるアイコンが表示されることがあります。

「Infrastructure」モードでご使用になる場合には、マニュアルの記載通りに、アクセスポイントとの通信状態を、「通信状態良好」、「通信状態不良」、「検索中」の3種類のアイコンで表示します。

無線アイコンの表示は、「Infrastructure」モードでご使用になる場合に、参考にしてください。