



IEEE 802.11a/b/g 対応 無線 LAN アクセスポイント

CentreCOM® WR540APS 使用上のご注意

この度は、CentreCOM WR540APS をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。最初にこの注意書きをよくお読みになり、内容をよくご理解いただいた上 で本製品を正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高度 な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み込ん での使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製品 が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が 直接的または間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切 の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組み 込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化などに よる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上対策を 施すなど万全を期されるようご注意願います。

▲ | 本製品のマニュアル構成について

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。 各マニュアルをよくお読みの上、本製品を正しくご使用ください。

ユーザーマニュアル(弊社ホームページに掲載)

本製品の設置と接続、設定手順など、本製品を使い始めるにあたっての情報が記載 されています。ユーザーマニュアルは本製品には同梱されていません。弊社ホーム ページから入手していただきますようお願いいたします。

http://www.allied-telesis.co.ip/

○ リリースノート(弊社ホームページに掲載)

ソフトウェアリリースで追加された機能·変更点·注意点や、ユーザーマニュアルの 内容を補足する最新の情報が記載されています。リリースノートは本製品には同梱 されていません。弊社ホームページから入手していただきますようお願いいたします。

http://www.allied-telesis.co.ip/

○ 使用上のご注意(本書)

本製品の同梱物リストなど、本製品を使い始める前に最低限ご確認いただきたい 情報が記載されています。

2 梱包内容

最初に梱包箱に以下のものが入っていることを確認してください。

- □ CentreCOM WR540APS 本体 (1台)
- モノポールアンテナ(2.4GHz用·5.2GHz用 各1本)
- AC アダプター(1 個)
- AC アダプター用電源ケーブル (AC100V 用 1本)

※同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。 ※同梱の電源ケーブルは本製品専用です。本製品以外の電気機器ではご使用できませんのでご注意ください。

- 製品保証書(1枚)
- シリアル番号シール(2枚)
- 電波干渉注意ラベル(1枚)
- 使用上のご注意(本書)

本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。 再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してくだ さい。



安全のために

必ずお守りください



下記の注意事項を守らないと 火災・感電により、死亡や大 けがの原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載の ない分解や改造はしないでくだ 火災や感電、けがの原因



分解禁止

雷のときはケーブル類・ 機器類にさわらない

感電の原因となります



異物は入れない 水は禁物

や感電のおそれがありま 水や異物を入れないように注意 してください。万一水や異物が 入った場合は、電源プラグを コンセントから抜いてください。



g

通風口はふさがない 内部に熱がこもり、火災の原因

となります。



湿気やほこりの多いところ 油煙や湯気のあたる場所 には置かない

火災や感電の原因となります。



設置場所注意


表示以外の電圧では使用しない

次パルグパレーは へいに ついる でいた 火災や砂密の原因となります。 本製品に付属の AC アダブターは AC 100-240V で動作します。なお、本製品に付属の電源ケー ブルは 100V 用ですのでご注意ください。



正しい電源ケーブル・コンセントを 使用する

不適切な電源ケーブル・コンセントは火災や 感電の原因となります。接地端子付きの3ピン 電源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ピン 電源コンセントに接続してください



火災や感電の原因となります。 必ず、付属の AC アダプターを使用してください。




F

3ピン コンセント

付属品を使う

ントや配線器具の定格を超える 使い方はしない

足配線などで定格を超えると発熱による 火災の原因となります





ケーブル類を傷つけない

電源ケーブルは火災や感電の原因となります。 プル類やプラグの取扱上の注意 特に電源ケ

- 加工しない、傷つけない。 重いものを載せない。
- 熱器具に近づけない、加熱しない。 ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、
- 必ずプラグを持って抜く

適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて 正しく設置してください。指定以外の設置部品 の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因 となります。



傷つけない

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- 直射日光のあたる場所 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 場所は長の近くなどの高温になる場所 急激な温度変化のある場所(結露するような場所) 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所
- (仕様に定められた環境条件下でご使用ください)
- 振動の激しい場所

- ほこりの多い場所や、ジュータ(静電気障害の原因になります) ータンを敷いた場所
- 腐食性ガスの発生する場所









静雷気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。 部品が静電破壊されるおそれがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手 で触れないでください。



取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたり しないでください。





お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で 誤動作の原因になります。



機器は、乾いた柔らかい

汚れがひとい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、固く絞っためので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

に従ってくださ(い)







固く絞る

お手入れには次のものは使わないで **ください** 石油・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯 粉せっけん・みがき粉 (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書き



3 電波に関する注意

本製品を使用する場合は、下記の点にご注意ください。 また設置の前に、「安全のために」を必ずお読みください。

- ・ 心臓ペースメーカーに電磁妨害を及ぼす可能性があります。本製品を使用する前に、電磁妨害が発生しないことを十分に確認した上で、ご使用ください。
- 医療機器に電磁妨害を及ぼす可能性があります。本製品を使用する前に、電磁妨害が 発生しないことを十分に確認した上で、ご使用ください。
- 電子レンジの近くで、本製品をご使用にならないでください。電子レンジによって、 本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等についてご相談してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が 発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターに お問い合わせください。

4 セキュリティーに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコンピューターなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見る可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信する、不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピューターウィルスなどを流してデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をはたらく可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することにより、問題が発生する可能性は低くなります。

セキュリティー設定を行わずに使用する場合に発生する問題をお客様が十分理解した上で、ご自身の判断と責任において本製品のセキュリティーに関する設定を行い、使用されることをお勧めします。

5 他社製品との相互接続について

無線製品の接続に関するサポートにつきまして、弊社では、自社取扱製品でかつ正常 動作の確認ができている製品に限らせていただきます。

弊社ホームページの「製品 / 動作検証リスト」にて、サポート対象機種および相互接続確認を行っている機種のご紹介をしております。

弊社ホームページ http://www.allied-telesis.co.jp/

弊社で相互接続確認をおこなっている製品でも、サポート対象外とさせていただいていることもございますので、お問い合わせになる前に必ずホームページでサポートの有無をご確認ください。

6 保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に 記載されています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、 保証期間の内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

○ アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

0120-860332

携帯電話/PHS からは: 045-476-6218

月~金(祝・祭日を除く)9:00~12:00、13:00~17:00

● 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(人の生命、身体に対する被害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)につきましても、弊社はその責を一切負わないものとします。

フ ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、 弊社サポートセンターへご連絡ください。

○ アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/

0120-860772

携帯電話/PHS からは: 045-476-6203

月~金(祝・祭日を除く) 9:00~ 12:00、13:00~ 17:00

8 サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合により弊社からの連絡が遅れることもございますが、あらかじめご了承ください。

● 一般事項

すでに「サポート ID 番号」を取得している場合、サポート ID 番号をお知らせください。 サポート ID 番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡先などの詳細は省略していただいてかまいません。

- サポートの依頼日 お客様の会社名、ご担当者名
- ご連絡先 ご購入先

● 製品について

○ 製品名、製品のシリアル番号 (S/N)、製品リビジョンコード (Rev) などのハードウェ ア情報をお知らせください。製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製品に貼 付されているシリアル番号シールに記入されています。

(例) S/N 0047744990805087 Rev A1

○ ファームウェアバージョンをお知らせください。ファームウェアバージョンは、Web 設定画面の「詳細設定」/「AP 設定」/「デバイス情報」画面で確認できます。

● LED の点灯状態について

● お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)お知らせください。
- 可能であれば、早期解決のために、エラーメッセージや設定ファイルをお送りください。 (パスワードや固有名など差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいますよう お願いいたします。)

● ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を あわせてお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。

9 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2005-2009 アライドテレシスホールディングス株式会社

10 商標

CentreCOM は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

11 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

12 輸出管理と国外使用について

本製品の無線仕様は、日本の電波法の規格に準拠しており、海外の電波法等の規格に は対応しておりません。

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」 にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外 国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続き をお客様の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の 対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

13 マニュアルバージョン

 2005年2月 Rev.A
 初版

 2006年6月 Rev.B
 記述変更

 2009年6月 Rev.C
 記述変更