



本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
火災や感電、ケガの恐れがあります。
Do not disassemble or modify this unit. Fire or electrical
shock or bodily injury may be caused.

指定のオプション類は指定のネジを使用してください
Use only provided or designated options and fixtures.

<div><div><div></div><div></div></div><div>SCALE</div><div>NTS</div><div>UNIT</div><div>mm</div><div>FILE NAME</div></div>	<div><div><div></div><div></div></div><div>PRODUCT NAME</div><div>AT-SE540L-28XTm</div></div>				
	<div><div><div></div><div></div></div><div>TITLE</div><div>FORM FACTOR</div></div>				<div><div><div></div><div></div></div><div>PARTS REV.</div></div>
	<div><div><div></div><div></div></div><div>DWG.No.</div><div>JD001302</div></div>				<div><div><div></div><div></div></div><div>SHEET</div><div>1 of 1</div></div>