


## AT-1311/1313/1315/1316/1317(本製品に付属)



- 壁掛けブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、ネジを使用して確実に固定してください。  
固定が不十分な場合、落下などによるケガ、機器破損の恐れがあります。
- 取り付け用ネジは同梱されていません。別途手配してください。

