



GS924M(マグネットKit XS 対応)

上 ↑ ↓ 下	 電源コネクタ のある面	 電源コネクタ のある面
上 ↑ ↓ 下	 LEDのある面 (正面)	 LEDのある面 (正面)

手前側を天面とします

- マグネットキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度を得られない場合があります。
- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- マグネットキットに同梱されている取り付け方法をよくお読みのうえ、正しい設置を行ってください。

×

閉じる