

設置方向 | CentreCOM x530Lシリーズ

本製品は、次の方法による設置ができます。
設置の手順については、本製品（およびオプション（別売）の設置器具）に付属のマニュアルをご参照ください。

[ラックマウントキットによる19インチラックマウントへの設置]

ラックマウント ○CentreCOM x530Lシリーズ共通
製品に付属

対応方向



ラックマウント ○AT-x530L-10GHXm
AT-RKMT-J15に対応

対応方向



備考

- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。


[壁設置ブラケットによる壁面への設置]

ブラケット ○AT-x530L-10GHXm
AT-BRKT-J24に対応

○AT-x530L-18GHXm / AT-x530L-28GTX / AT-x530L-52GTX
AT-BRKT-J22に対応

○AT-x530L-28GPX / AT-x530L-52GPX
製品に付属（ラックマウント用と共通部品。4個使用）

対応方向



備考

- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 本製品に壁面への取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

2022年6月 現在

