

GPT・MBRの設定を初期化する


このたびは、「CG-HDC2EU3100」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、Windows 7/VistaでハードディスクのGPT・MBRの設定を変更する必要がある場合に、設定を初期化する手順を説明しています。



ハードディスクの設定を初期化すると、ハードディスクに保存しているデータは削除されます。ハードディスクの設定を初期化する前に、お客様の責任においてデータをバックアップしてください。

次の手順で、ハードディスクの設定を初期化します。

- 1** [スタート]をクリックし、「cmd」と入力して、Enterキーを押します。



- 2** 「diskpart」と入力し、Enterキーを押します。



- 3** 「ユーザーアカウント制御」画面で、Windows 7の場合は[はい]、Windows Vistaの場合は[続行]をクリックします。

- 4** 「list disk」と入力し、Enterキーを押します。



- 5** 本商品に取り付けているハードディスクを確認します。



※画面は、ディスク1が本商品に取り付けたハードディスクで、GPTに設定されている例です。

ここでは、ディスク1の設定を初期化する例を案内します。




ハードディスクの番号はお客様の環境によって異なります。お間違いのないように注意して選択してください。初期化したハードディスクのデータはすべて消去されます。

- 6** 「select disk (初期化したいハードディスクの番号)」と入力し、Enterキーを押します。



※画面は、ディスク1を選択する例です。

- 7** ディスク1(本商品に取り付けたハードディスク)が選択されます。




- 8** 「clean」と入力し、Enterキーを押します。



本商品に取り付けたハードディスクのデータと設定が消去されます。



- 9** ハードディスクの設定が消去されました。



- 10** 「exit」と入力し、Enterキーを押します。



- 11** 「exit」と入力し、Enterキーを押します。



以上で、ハードディスクの設定が消去されました。

取り付けたハードディスクの容量や本商品の設定に合わせて、「ディスクの管理」でハードディスクをフォーマットし直してください。

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの登録商標または商標です。