

GUIサポートバージョン一覧

Last Updated:

2024/7/1

・：対象外
×：未サポート

本資料では各ファームウェアバージョン系列でサポートしている最新のGUIファイル名を記載しております
ファームウェアバージョンの詳細は各製品のダウンロードページからご確認ください

シリーズ	機種	5.5.2-0.1 以降	5.5.2-2.3 以降	5.5.3-0.1 以降	5.5.3-2.1 以降	5.5.4-0.1 以降
SBx8100	SBx81CFC960	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	SBx81CFC960 rev.R 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	SBx81CFC960 V2	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
SBx908 GEN2	SBx908 GEN2	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
x950	x950-28XSQ	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x950-28XTQm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x950-52XSQ	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
x930	x930-28GTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x930-52GTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x930-28GSTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x930-28GPX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x930-52GPX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
x550	x550-18XTQ	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x550-18XSQ	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x550-18XSQ rev.S 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x550-18XSPQm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
x540L	AT-x540L-28XTm	-	-	-	awplus-gui_553_33.gui	awplus-gui_554_33.gui
	AT-x540L-28XS	-	-	-	awplus-gui_553_33.gui	awplus-gui_554_33.gui
SE540L	AT-SE540L-28XTm	-	-	-	awplus-gui_553_33.gui	awplus-gui_554_33.gui
x530	x530-28GTXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-28GPXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-28GPXm rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-28GSX	-	-	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-52GTXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-52GPXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-52GPXm rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-10GHXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530-18GHXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530DP-28GHXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530DP-28GHXm rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530DP-52GHXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530DP-52GHXm rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
x530L	x530L-28GTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530L-28GPX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530L-28GPX rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530L-52GTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530L-52GPX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530L-52GPX rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x530L-10GHXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
x530L-18GHXm	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui	
x330	x330-10GTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x330-20GTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x330-28GTX	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x330-52GTX	-	-	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
x320	x320-10GH	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x320-11GPT	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	x320-11GPT rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui

GUIサポートバージョン一覧

Last Updated: 2024/7/1

- : 対象外
x : 未サポート

本資料では各ファームウェアバージョン系列でサポートしている最新のGUIファイル名を記載しております
ファームウェアバージョンの詳細は各製品のダウンロードページから確認ください

シリーズ	機種	5.5.2-0.1 以降	5.5.2-2.3 以降	5.5.3-0.1 以降	5.5.3-2.1 以降	5.5.4-0.1 以降
IE340	IE340-20GP	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE340-20GP rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE340-12GT	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE340-12GP	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE340-12GP rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
IE340L	IE340L-18GP	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE340L-18GP rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
IE220	IE220-6GHX	-	-	-	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE220-10GHX	-	-	-	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
IE210L	IE210L-10GP	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE210L-10GP rev.F 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE210L-10GP Rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE210L-18GP	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE210L-18GP rev.F 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
	IE210L-18GP Rev.CA 以降	awplus-gui_552_28.gui	awplus-gui_552_32.gui	awplus-gui_553_31.gui	awplus-gui_553_32.gui	awplus-gui_554_32.gui
AR4050S	AR4050S	arc-gui_552_28.gui	arc-gui_552_32.gui	arc-gui_553_31.gui	arc-gui_553_32.gui	arc-gui_554_32.gui
	AR4050S-5G	arc-gui_552_28.gui	arc-gui_552_32.gui	arc-gui_553_31.gui	arc-gui_553_32.gui	arc-gui_554_32.gui
AR3050S	AR3050S	arc-gui_552_28.gui	arc-gui_552_32.gui	arc-gui_553_31.gui	arc-gui_553_32.gui	arc-gui_554_32.gui
AR2050V	AR2050V	arc-gui_552_28.gui	arc-gui_552_29.gui	arc-gui_553_29.gui	-	-
AR2010V	AR2010V	arc-gui_552_28.gui	arc-gui_552_29.gui	arc-gui_553_29.gui	-	-
AR1050V	AR1050V	arc-gui_552_28.gui	arc-gui_552_32.gui	arc-gui_553_31.gui	arc-gui_553_32.gui	arc-gui_554_32.gui