


# 無線アクセスポイントの電源が入らない（ACアダプター給電のケース）


## ACアダプター給電



## 【想定される原因】


- ① 電源に接続されていない、接続不良
  - ② ACアダプター故障
  - ③ 無線アクセスポイントの故障
- など・・・が考えられます。

想定される原因について、一つずつ確認していきましょう。

  
次ページ

# 無線アクセスポイントの電源が入らない（ACアダプター給電のケース）

## ACアダプター給電



### 【確認内容】

#### ① 電源の接続状態を確認する



実績のある電源コンセントに差し替えていただき、電源供給元、接続状態に問題がないことを確認してみましょう。

問題が改善されない場合には、次を確認しましょう。

#### ② ACアダプターを変更する




同製品と同じACアダプターがあれば、一度ACアダプターを変更し確認してみましょう。

問題が改善されない場合には、次を確認しましょう。



# 無線アクセスポイントの電源が入らない（ACアダプター給電のケース）

## ACアダプター給電



## 【確認内容】

### ③ 無線アクセスポイントの故障



ここまで確認して、機器本体に電源が入らず、動作状態を示すLEDの点灯がない場合には、無線アクセスポイント側になんらかの問題が発生している可能性があります。

今までの切り分け情報を元に、無線アクセスポイントの購入元に確認しましょう。



前ページ