

AX6700S

ALAXALA AX6700S

クイックスタートガイド 訂正資料

■はじめに

本資料は、AX6700Sクイックスタートガイド (Copyright (C) 2007, 2009, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.) の訂正内容について説明するものです。

本装置をご使用になる時は、この資料を必ずお読みください。

本資料の対象となるマニュアルを以下に示します。

項番	マニュアル名称	マニュアル番号
1	ALAXALA AX6700Sクイックスタートガイド	AX67S-Q001-40

■商標一覧

- ・ Ethernetは米国Xerox Corp.の商品名称です。
- ・ イーサネットは富士ゼロックス（株）の商標です。
- ・ Windowsは米国Microsoft, Corp.の商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

■ご注意

この訂正資料は、改良のため、予告なく変更する場合があります。

■発行

2009年7月21日発行(初版)

■著作権

Copyright (C) 2009, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

目 次

安全にお取り扱いいただくために（安全-1～安全-16）	4
-----------------------------------	---

安全にお取り扱いいただくために（安全-1～安全-16）


「 レーザー光に注意してください。」の次に、下記の注意を追加します。（安全-9）

【追加】

■ SFP-T 動作中および動作停止直後は手を触れないでください。

● SFP-T 動作中（リンク確立中）の温度は、最高 65°C になります。動作中および動作停止直後は手を触れないでください。火傷の原因となります。

高温注意
（動作中は上下、両側面すべて
高温になっています。）



なお、SFP-T を取り外す場合は以下の手順に従ってください。以下の手順に従わないと、火傷の原因となります。

・装置の電源を入れたままで取り外す場合は、inactivate コマンドを実行してから 5 分後に取り外す

・装置の電源を切断して取り外す場合は、電源を切断してから 5 分後に取り外す
SFP-T には以下のラベルを貼り付けています。

