

## 取扱説明書

# corega CG-PC2UVMNSV2

このたびは「CG-PC2UVMNSV2」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあと大切に保管してください。

	<b>本商品（ACアダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。</b> 感電、けが、火災、故障の原因となります。
	<b>煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。</b> そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。
	<b>本商品（ACアダプタを含む）から異常音が出たり、ケースが熱くなっている状態のまま使用すると、感電、火災の原因となることがあります。すぐに電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。</b>
	<b>本商品（ACアダプタを含む）の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。</b> そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。
	<b>濡れた手で本商品（ACアダプタを含む）を扱わないでください。</b> 感電の原因となります。
	<b>雷のときは本商品（ACアダプタを含む）や接続されているケーブル類に触らないでください。</b> 感電の原因となります。
	<b>小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。</b> 感電やけがを引き起こす原因となる場合があります。
	<b>梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。</b> 窒息する原因となります。
	<b>不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。</b> 万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、本商品の使用を終了してください。 そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。
	<b>本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。</b> 本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。
	<b>本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。</b> ・多段積み ・通風孔をふさぐ (例：ジュータン、布団、テーブルクロス、毛布などでふさぐ) ・前後左右、上部に十分なスペースがない (例：収納棚や本棚などの場所に押し込む) 内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。 また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。

## 付属品の確認

本商品をお使いになる前に、付属品がすべてそろっていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。  
→ P.2 「製品仕様」

## 動作環境の確認

パッケージ内容動作環境の確認本商品をお使いになる前に、本商品が正しく動作する環境であることを確認してください。  
→ P.2 「製品仕様」

## 特長

本商品は、1組のコンソール（キーボード・マウス・ディスプレイ）で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。キーボード・マウスはUSB接続に対応し、さまざまな多機能キーボード・マウスに使用できます。コストパフォーマンスを重視したシンプル設計となっており、はじめてパソコン自動切替器をお使いになる方にもお勧めです。さらに、「手もと切り替えボタン」を搭載し、簡単に切り替えができます。

## 商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メールまたは電話でお問い合わせください。

### ■ お問い合わせ先

【コレガサポートセンタ】  
メールサポート：下記 URL をご覧ください。  
**http://corega.jp/faq/**

**電話 045-476-6268**  
**〈受付時間〉**  
10：00～12：00、13：00～18：00 月～金（祝・祭日を除く）  
※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ（http://corega.jp/）をご覧ください。  
※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版 OS のみ動作を保証しています。そのため、日本語版 OS 以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。  
※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。  
This product is supported only in Japanese.  
※電話が混み合っている場合は、メールサポートをご利用ください。

### ■ 必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- 商品名
- シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- お名前、フリガナ
- 連絡先電話番号、FAX 番号
- 購入店
- 購入日付
- お使いのパソコンの機種
- OS
- 接続構成
- お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

## コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

**http://corega.jp/**

## おことわり


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。  
VCCI-B

■ 輸出管理と国外使用について  
・お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。  
・弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外になり製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。



Copyright©2010 アライドテレシスホールディングス株式会社  
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。  
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2012年 3月 初 版

 本書は再生紙を使用しています。

## トラブルシューティング

ここでは、本商品を使用中の代表的なトラブル例とその対処方法について説明しています。

- **キーボードやマウスが正常に動作しない**
  - ・ケーブルは正しく接続されていますか？  
キーボードやマウス、パソコン側ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は接続し直してください。
  - ・キーボードやマウスのドライバが正しくインストールされていますか？  
デバイスマネージャなどでお使いのキーボードやマウスのドライバが正しくインストールされていることを確認してください。ドライバのインストール方法や設定については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
  - ・キーボードとマウスを逆に接続していませんか？  
マウスはのマーク、キーボードはのマークの方にそれぞれ取り付けてください。

### ■ ディスプレイが表示されない／ディスプレイの表示がおかしい

- ・パソコンの電源はオンになっていますか？  
パソコンの電源をオンにしてください。
- ・ケーブルは正しく接続されていますか？  
ディスプレイやパソコン側ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は接続し直してください。
- ・解像度または周波数帯域の設定が高すぎませんか？  
解像度または周波数帯域の設定を低くしてください。設定については、パソコンやディスプレイの取扱説明書をご覧ください。メーカーにお問い合わせください。

## 保証と修理について

### ■ 保証について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するというものではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。

本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

### ■ 修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧ください、正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- ・弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- ・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ・商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご了承ください。

### ■ 有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記 URL に有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

**http://corega.jp/repair/**

■ディスプレイのみの接続に対応\*

本商品にキーボード・マウスを接続せずに、ディスプレイを接続して切り替えることもできます。2台のパソコンにそれぞれキーボード・マウスを接続したい場合などに最適です。

\*本商品とパソコンは、ディスプレイ端子のほか、USB端子を接続する必要があります。

■アナログディスプレイに対応

ミニ D-Sub (15ピン) を採用し、お手持ちの一般的なアナログディスプレイを活用できます。

■ワイドディスプレイ対応

一般的なワイドディスプレイにも対応します。

■最大解像度 2048 × 1536 まで対応

高解像度の 2,048 × 1,536 (QXGA) まで対応し、幅広い環境で使用できます。

■コンパクトケーブルタイプ

ケーブル一体型のため、コンパクトで省スペース化を実現し、簡単に配線・設置できます。

■「手もと切り替えボタン」でらくらく切り替え

■ホットプラグ対応

■RoHS 指令に準拠

■Macintosh 対応\*


\*動作確認環境について、詳しくはコレガホームページ (<http://corega.jp>) をご覧ください。

■Windows と Macintosh の混在の場合にも対応\*

\*動作確認環境について、詳しくはコレガホームページ (<http://corega.jp>) をご覧ください。

■VCCI クラスB取得

各部の名称と機能



① PC1 LED (緑) / PC2 LED (緑)

ポートの状態を表します。  
点灯: 選択されているポートです。  
消灯: 選択されていないポートです。

② ディスプレイ端子 (ミニ D-Sub15ピン)

パソコンのディスプレイポートに接続します。

③ マウス用 USB 端子 (USB)

パソコンの USB ポートに接続します。

④ キーボード用 USB 端子 (USB)

パソコンの USB ポートに接続します。

⑤ コンソール用マウスポート (USB)

マウスを接続するポートです。USB マウスに対応します。

⑥ コンソール用ディスプレイポート (VGA)

ディスプレイを接続するポートです。ミニ D-Sub (15ピン) のアナログ RGB ディスプレイに対応します。

⑦ コンソール用キーボードポート (USB)

キーボードを接続するポートです。USB キーボードに対応します。

⑧ シリアル番号 / リビジョン (底面)

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガサポートセンターへ問い合わせの際に必要となります。

⑨ ポートセレクトボタン

ポートセレクトボタンを使用してポートを切り替えられます。操作方法については、「接続・使用方法」をご覧ください。

⑩ マグネット (底面)

底面のマグネットで、有線リモコンを固定できます。

本商品の接続の前に

本書裏面の「安全にお使いいただくためにお読みください」をよくお読みになり、正しい場所に設置してください。「接続・使用方法」をご覧ください。正しくお使いください。

- 注意**
- ・本商品を接続する前に、パソコンとディスプレイの電源を必ずオフにしてください。
  - ・接続の際はコネクタの形状や向きを確認してください。接続するコネクタや向きを間違えた場合、端子を破損するおそれがあります。
  - ・接続の際はポートにしっかりと接続してください。しっかりと接続されていないと誤動作を起こしたり、動作が不安定になったりするおそれがあります。
  - ・ケーブルが引っ張られた状態で接続したり、ケーブルの上に物など置いたり、ねじったり、無理に折り曲げたりしないでください。ケーブルが断線するおそれがあります。


- メモ**
- キーボード・マウス・ディスプレイがお使いのパソコンで正常に動作することをあらかじめ確認しておいてください。正常に動作しない場合は、パソコンや OS の設定、デバイスドライバなどを確認して、それぞれのパソコンで正しく動作させてください。

製品仕様


対応 PC	ミニ D-Sub (15ピン) のアナログ RGB ディスプレイ出力端子と USB 端子 (2ポート) を標準搭載している DOS/V パソコン、Macintosh
対応 OS	Windows 7 (64bit/32bit) / Vista (64bit/32bit) / XP (64bit/32bit) / 2000、Windows Server 2008 (32bit)、Windows Server 2003 (64bit/32bit)、Windows 2000 Server (32bit)、Windows 2000 Advanced Server (32bit)、Mac OS 8.6 ~ 10.7、Linux (※)、Sun Solaris 8 以降 (※) (※サポート対象外: Linux、Sun Solaris)
対応周辺機器	ディスプレイ: アナログ RGB ディスプレイ キーボード: USB キーボード マウス: USB マウス
取得承認	VCCI クラス B
インタフェース	コンソール側 ディスプレイ: ミニ D-Sub (15ピン) メス × 1 キーボード: USB シリーズ A メス × 1 マウス: USB シリーズ A メス × 1 パソコン側 (ケーブル直付け) ディスプレイ: ミニ D-Sub (15ピン) オス × 1 キーボード: USB シリーズ A (4ピン) オス × 1 マウス: USB シリーズ A (4ピン) オス × 1
最大解像度	2048 × 1536、DDC2B 準拠
切替方法	有線リモコンのポートセレクトボタンによる切り替え
切替音	なし
電源仕様 (本体)	供給方法: USB ポートから供給 (バスパワー) 定格入力電圧: DC5V 最大消費電力: 156mA
環境条件	動作時: 温度 0 ~ 40℃ / 湿度 5 ~ 80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20 ~ 60℃ / 湿度 5 ~ 80% (結露なきこと)
本体形状	ケーブルタイプ
外形寸法	79 (W) × 66 (D) × 25 (H) mm 本体のみ (突起部 / ケーブルを含まず)
質量	320g 有線リモコン含む
パッケージ内容	CG-PC2UVMNSV2 本体 取扱説明書 製品保証書 (6か月)

接続・使用方法


- 1**
- 1 パソコン1で①ディスプレイ、②マウス、③キーボードが動くことを確認します。
  - 2 パソコン2で①ディスプレイ、②マウス、③キーボードが動くことを確認します。




- 2**
- パソコンからディスプレイ、マウス、キーボードを取り外します。



- 3**
- ①ディスプレイは、②マウスは、③キーボードは、のマークが記載されている本商品の各ポートに接続します。



- 2** 本商品のパソコン側ケーブルにディスプレイ、マウス、キーボードを、お使いの2台のパソコンにそれぞれ接続します。以上で、本商品の接続は完了です。



- メモ**
- マウス、キーボードは、最初に接続したUSBポートに接続してください。別のUSBポートに接続すると、正常に動作しない場合や、ドライバの再インストールが必要な場合があります。

本商品に接続したパソコンの電源をオンにします

